Digitální teploměr Termik



Serial number: .....

Technical control: .....
Date of sale: .....

Point of sale's stamp and signature:

.....

agata@termoprodukt.com.pl
www.termoprodukt.cz

Digitální teploměr Termik

Návod k obsluze

Návod k obsluze

Digitální teploměr Termik do chladniček a mrazniček.
Bateriový teploměr Termik pro potraviny. Digitální teploměr optimální pro použití v laboratoři.
Měřicí rozsah: -30 až +70°C.
Zařízení byla vyrobena z ABS materiálu, který je chrání před mechanickým poškozením, prachem, nečistotami a vodou (IP-65).
Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka!

TECHNICKÉ INFORMACE :
Rozsah měření teploty: -30 ° C až 70 ° C
Provozní teplota: 0 ° C až 40 ° C
Rozlišení: 0,1 ° C
Přesnost: ±0,5 °C (-20 ... +40 °C)
Napájení: 1x lithiová baterie 3,6V (1/2AA) je součástí dodávky
Rozměry: 45 × 100 × 19 mm
Krytí: IP65
Hmotnost: 85g

ÚVODNÍ KONTROLA

Vyjměte Termik z obalu. Pečlivě teploměr prohlédněte, abyste se ujistili, žepřipřevě neutrpěl žádná poškození. V případě jakéhokoliv poškození uvědomte svého dodavatele. Termik je dodáván s baterií a návodem.

POUŽÍVÁNÍ

Termik má tlačítko MAX/MIN/RESET, jež umožňuje:
zobrazení aktuální teploty
nejnižší teplotu MIN, jež byla uložena
nejvyšší teplotu MAX, jež byla uložena
zbývající doba trvání - % baterie

Výměna baterií

Zařízení TERMIK je napájeno ze 1/2 x AA 3,6V lithiová baterie.
Doporučujeme baterie typu alcaline!
Při slabých či vybitých baterií zbývající doba trvání - % baterie bude nízko. Ihned vyměňte baterie, jinak můžete naměřit nesprávnou hodnotu. Při výměně baterií postupujte takto:
- Vhodnou mincí či šroubovákem uvolněte pojistný šroub krytu baterií na zadní straně přístroje a tento kryt sejměte.
- Vyjměte prázdné baterie a nahraďte je novými stejného typu. Pozor na správnou
polaritu - máte ji vyznačenu v krytu baterií.
- Usaďte kryt zpět. Přitom dávejte pozor, aby nebylo těsnění zkroucené a dobře
přiléhalo.
- Kryt znovu připevněte pojistným šroubem.

Vybité (ale i nové) baterie nenechávejte volně ležet. Hrozí nebezpečí,že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata.Vybité nebo jinak poškozené baterie mohou vytéci a vyteklý elektrolyt může způsobit poleptání pokožky. Baterie nezkratujte a neodhazujte doohně, v obou případech hrozí nebezpečí exploze!

Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí!

Záruka

Na teploměr poskytujeme záruku 12 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

EMC / RFI - pokud pracujete v oboru vysokofrekvenční rádio, může být ovlivněn výkon přístroje,
Například u mobilního telefonu, nebo když je vystaven s tatické elektřině.